



INSTRUCTIONS POUR MONTER UNE TENTE PATROUILLE:

- 1) Sortez la tente de sa trousse et assurez-vous que toutes les pièces soient présentes.
- 2) Déplacez les objets qui peuvent nuire à votre confort et qui risquent de détériorer le tapis de sol. Il est important que le terrain soit lisse (fig. 1). Installez ensuite le tapis avec les plus petits piquets.
- 3) Si vous montez votre tente Tipi pour la première fois, vous devrez encore fixer les cordes. Attachez l'extrémité sans « la petite serrure noire en plastic » au point de fixation au fond du toit de la tente. Ensuite enfoncez les piquets forts dans le sol et connectez l'autre extrémité des cordes au piquet qui correspond avec cette corde. Assurez-vous que la distance entre la petite serrure noire et la toile de la tente soit environ 50 cm, car cela vous permettra d'adapter la tension après que vous ayez fixé les cordes.



- 1) Connectez les poteaux centrales au poteau horizontal et fixez-les aux points de fixation qui se trouvent dans le toit de la tente (fig. 2, 3 en 4).
- 2) Dressez la tente par deux. Ouvrez la porte, entrez dans la tente et assurez-vous que la tente ne bouge pas quand l'autre personne enfonce des piquets dans le sol aux coins de la tente, au côté avant et à l'arrière de la tente. (fig. 5).
- 3) Fermez les portes. Prenez les cordes qui sont alignées avec les coutures et fixez-les au sol. Assurez-vous que la tension soit également répartie sur les cordes. Evitez toute tension sur les fermetures éclair.

4) Installez les quatre poteaux corniers (fig.6).

5) Fermez toutes les fermetures éclair si vous n'utilisez pas la tente.

