



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE UNA SIBLEY 600 TWIN:

- 1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que viene con todos los componentes necesarios para montar la tienda de campaña.
- 2) Asegúrate de que el suelo en el que quieres montar la tienda no esté lleno de objetos duros o afilados. Fija la tela de fondo al suelo con las piquetas pequeñas. También puedes montar la tienda sin tela de fondo.
- 3) Ya que montas la tienda de campaña por la primera vez, recomendamos que ensambles los mástiles y los pones en el suelo de tal manera que tengas una idea de cómo el conjunto es montado exactamente. El paquete contiene 3 entradas con forma de A: una se encontrará en la puerta y las otras en las paredes laterales de la tienda. Los 2 mástiles centrales se colocan a través de un mástil horizontal.
- 4) Pon la tienda en el suelo con la entrada dirigida en la dirección deseada. Busca la puerta de entrada y fija las esquinas de la puerta al suelo, justo al lado de las piquetas de la tela de fondo, utilizando las piquetas medianas.
- 5) Si has fijado la tela al suelo utilizando las piquetas, puedes colocar los vientos y tensores a la tienda de campaña. Empieza por deshilar los distintos vientos (hay 3 formatos distintos). Fija el viento corto a la parte superior de las paredes, los vientos medianos a las entradas con forma de A y los vientos largos a la cúpula de la tienda. Coloca los vientos a los lazos de la tienda como ilustrado abajo:



- 6) Pon la base de las 3 entradas con forma de A justo al lado de la tela de fondo y empújala contra la tela de fondo, así que ya no se movieran.
- 7) Ahora dos personas pueden montar los mástiles centrales. Colócalos en el sitio indicado de la tienda, sal de la tienda y cierra la puerta.



- 8) Utiliza las piquetas grandes para colocar los vientos al suelo. Empieza por los vientos arriba de la puerta y acaba por los otros vientos. Alinea los vientos con las costuras así que la tienda esté montada de forma simétrica y que la tensión esté uniformemente distribuida. Sólo ajusta la tensión de los vientos si todos están colocados al suelo.
- 9) Si se trata de un Sibley 600 Twin (estándar), entra en la tienda y empuja el borde de la tela debajo del suelo. Si es necesario, dobla el borde de modo que quepa alrededor de las piquetas del suelo.



CONSEJO: Si la puerta parece estar demasiado tensionado, puedes mover los vientos a ambos lados de la puerta hacia adentro de la puerta.

www.canvascamp.com