



### **OPZETINSTRUCTIES PATROUILLETENT:**

- 1) Pak uw tent uit en vergewis u ervan dat alle onderdelen aanwezig zijn.
- 2) Leg het grondzeil op een zo plat mogelijke ondergrond die ontdaan is van scherpe objecten (fig. 1).
- 3) Zet de tent onderaan vast met behulp van de kleinste haringen.
- 4) De eerste keer dat u de Patrouilletent opzet kan het zijn dat u de scheerlijnen nog moet bevestigen. Aan 1 uiteinde van de scheerlijnen is een plastic spanningsregelaar bevestigd. Knoop het scheerlijnuiteinde zonder spanningsregelaar vast aan 1 van de canvaslussen onderaan het dak van de tent. Sla nu de zware haringen in de grond en bevestig het andere scheerlijnuiteinde aan de kop van de overeenkomstige haring. Zorg ervoor dat de spanningsregelaar ongeveer 50 cm van het tentdoek verwijderd is, zodat u de scheerlijnen nog kan aanspannen nadat u ze bevestigd heeft.



- 5) Verbindt de twee centrale palen met elkaar met behulp van de dwarsligger en bevestig ze in de bevestigingspunten in de nok van de tent (fig. 2, 3 en 4).
- 6) Roep de hulp in van een tweede persoon om de tent vast te zetten. Open de deur van de tent, ga naar binnen en houd de tent in positie terwijl de ander de vier hoeken en de voor- en achterzijde van de tent vastzet met haringen (fig. 5).
- 7) Sluit de tentdeuren en zet vervolgens de scheerlijnen vast die zich in het verlengde van de naden bevinden. Zorg ervoor dat de spanning gelijk verdeeld is over de scheerlijnen en vermijd spanning op de ritssluitingen.

- 8) Plaats de vier hoekpalen (fig.6).
- 9) Zorg ervoor dat alle ritssluitingen gesloten zijn als de tent niet gebruikt wordt, maar wel nog opstaat.

[www.CanvasCamp.com](http://www.CanvasCamp.com)