



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE UNA SIBLEY ESTÁNDAR:

- 1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que viene con todos los componentes necesarios para montar la tienda de campaña.
- 2) Asegúrate de que el suelo en el que quieres montar la tienda no esté lleno de objetos duros o afilados. Fija la tela de fondo al suelo con las piquetas pequeñas. Al controlar la tela de fondo, verás que no es completamente redonda. En la parte no redonda se encontrará la entrada de la tienda. También puedes montar la tienda sin tela de fondo.
- 3) Pon la tienda en el suelo con la entrada dirigida en la dirección deseada. Asegúrate de que las cremalleras estén cerradas.
- 4) Fija la tienda al suelo con las piquetas y los lazos de caucho. Empieza por la pared frontera y acaba por la pared al lado de esta, así que la tienda esté montada de forma perfecta.
- 5) La primera vez que montas tu tienda Sibley, puede ser que todavía tienes que fijar los tensores y vientos a la tienda. Hazlo ahora.
- 6) Desdobra los mástiles. Abre la puerta y entra en la tienda de campaña con el mástil central en la mano. Asegúrate de que el caucho en el mástil central corresponda con la cúpula de la tienda al montarlo. Levanta el mástil lo mejor posible y sigue por la entrada con forma de A. Pon la aguja que se encuentra encima de la entrada en forma de A en el hueco arriba de la puerta. Levanta la entrada y equipa la aguja de la funda de plástico que encuentras en el paquete.
- 7) Sal de la tienda de campaña y fija el primer viento de arriba de la puerta al suelo (puedes quitarlo después de que hayas montado la tienda de campaña si no hay mucho viento). Cierra la puerta y fija los vientos de ambos lados de la puerta al suelo. Haz lo mismo al otro lado de la tienda. Verifica si la tensión es igual en todos los vientos.

Atención: Cabe destacar que tienes que alinear los vientos con las costuras así que la tienda esté montada de forma simétrica y que la tensión esté uniformemente distribuida. Fija todos los vientos al suelo antes de que adaptes la tensión de ellos. Si los vientos y

las costuras están alineados, la tienda será bien montada y su longevidad será superior a la longevidad intermedia.

Enrollar los lados

En días calurosos puedes enrollar las paredes laterales así que puedas disfrutar de aire fresco. Abre las cremalleras de la tela de fondo, enrolla las paredes y amárralas.



El pulgar en la tercera imagen indica dónde tiene que estar el lazo en algodón.

