

# SIBLEY® 600 TWIN STANDAARD OPZETINSTRUCTIES

Hallo, en bedankt om één van onze Sibley 600 Twin Standaard tenten in huis te halen. Wij helpen je graag op weg met het opzetten van je tent. Op het einde van deze handleiding krijg je een reeks tips: als je die in acht neemt zal je nog jaren van je tent kunnen genieten. De gouden regel is en blijft echter:

**BERG JE TENT STEEDS VOLLEDIG  
DROOG OP OM DE VORMING VAN  
SCHIMMEL TE VERMIJDEN!**

Verzeker u er steeds van dat alle onderdelen aanwezig zijn. Vertrek niet op reis zonder een proefopstelling van uw tent.

## Een Sibley 600 Twin Standaard opzetten

**1** Zoek een geschikte plaats om de tent op te zetten. Kies voor een vlakke ondergrond zonder stenen of scherpe voorwerpen. Vermijd ook de nabijheid van bomen die hars afgeven of in bloei staan: deze kunnen stoffen afscheiden die het tentzeil beschadigen.

**2** Haal de tent uit de zak. Leg alles losse stukjes (touwen, haringen,...) op de lege tentzak, zodat je ze tijdens het opbouwen niet verliest.

**3** Rol het grondzeil uit en maak het vast met de kleinste haringen.

**4** Als dit de eerste keer is dat je de tent opzet, raden we je aan alle tentstokken eens op de goede plaats op de tent te leggen. Op die manier krijg je een idee van hoe alle onderdelen in elkaar passen. Het pakket bevat 3 A-frames: 1 voor de voordeur en 1 voor elk van de zijkanten. De twee centrale palen verbind je door middel van de dwarse stok.

**5** Leg nu het canvas op de juiste manier op het grondzeil. Zoek de voordeur en één van de voorste hoeken. Nu kan je het canvas vastmaken; steek de haringen door de ringen onderaan het canvas en bevestig de haringen naast die van het grondzeil.



**6** Nu kan je de scheerlijnen bevestigen. Dit zal even duren, maar je hoeft dit dan ook maar één keer te doen. Sorteert de scheerlijnen eerst op lengte. Er zijn drie lengtes:

- de kortste touwen dienen voor de bovenkant van de zijwanden,
- de middellange touwen bevestig je ter hoogte van de A-frames,
- de langste touwen dienen om de bovenkant van de tent vast te leggen.

**7** Op de foto's zie je hoe je de scheerlijnen aan de tent moet vastmaken. Knoop de touwen zoals aangegeven rond de ringen (wij deden dit op de foto niet omdat je zo duidelijker kan zien hoe je de knoop moet maken.): neem beide einden van het touw vast, maak een lus en maak hier vervolgens een knoop in.



**8** Installeer de twee verticale palen en de dwarspaal. Hiervoor werk je het best met twee. Het is niet onmogelijk om het alleen te doen, maar om de verticale palen recht te houden en er de horizontale paal mooi over te passen, ben je het beste met twee. Zorg ervoor dat de palen verticaal staan.



9 Plaats de 3 A-frames in de tent.

## TIP

Het is makkelijker als je de frames in de tent samen steekt. Vergeet, na het installeren van het A-frame, het regenkapje er niet bovenop te zetten aan de buitenkant om te voorkomen dat het langs het A-frame binnen regent.

10 Rits de deur dicht en veranker het stormkoord boven de deur. Gebruik hiervoor de grote haringen. Ga nu de tent rond en veranker alle stormkoorden, maar zorg er voor dat er niet te veel spanning op de touwen staat. Sla uw haringen steeds schuin in de grond (45%).

## Aandachtspunten

- De touwen moeten in het verlengde van de naden liggen.
- Stel de schuifregelaar zo op dat er ongeveer 50 centimeter tussen de lus en de haring zit. Zo is het gemakkelijk om de spanning alsnog aan te passen.
- Het is belangrijk dat de tent symmetrisch opstaat en dat de spanning overal gelijk is.



11 Eens alle haringen in de grond zitten kun je de spanning op de touwen aanpassen zodat die overal gelijk is.

12 Voor een betere bescherming tegen de wind kan u er ook voor kiezen om de PVC-flap onderaan het canvas onder het grondzeil te schuiven.

## TIP

Als het canvas aan de deur te strak aangetrokken is, verplaats de twee touwen naast de deur dan naar het midden van de deur toe om de spanning te verminderen.

Dat was het dan! Je tent staat nu perfect op.

## Wil je de muren oprollen?

Er is niks aangenamer dan op een hete zomerdag de muren van je tent te kunnen oprollen om een frisse bries binnen te laten. Maak de rits van het deel dat je wil optrekken los en rol het onderste deel van het canvas op om het uiteindelijk aan de zijwanden vast te maken met de daarvoor bestemde linten.



## Zo steek je de tent opnieuw in haar draagtas

1 Berg alle palen en haringen op. Probeer ervoor te zorgen dat het canvas geen gras raakt om vlekken te vermijden. Je zorgt ervoor dat het canvas mooi op het grondzeil ligt en vouwt het dubbel zodat je een grote rechthoek verkrijgt.

2 Vouw de uiteinden van de rechthoek naar het midden toe tot u een rechthoek bekomt die niet breder is dan de lengte van de tentzak.

3 Plaats de zakken met palen en haringen op een uiteinde. Begin de tent nu strak op te rollen met de haringen en palen binnenin. Bind de rol vast met de daarvoor bestemde touwtjes. Nu kun je de rol rechtstellen en de zak er zo van boven naar beneden over trekken.

4 Vouw het grondzeil op. Indien het proper en droog is, kan u het samen met de tent in de zak opbergen.

Geniet van je Sibley tent en vergeet niet om ze altijd goed te laten drogen voor je ze opbergt.

## Bijkomende informatie

Katoen is een materiaal dat samenkrimpt als het nat wordt. Op deze manier maakt het zichzelf waterdicht. De eerste keer dat je katoenen tent nat wordt kan ze dus nog een beetje lekken maar dit is perfect normaal. Van zodra de tent voor de eerste keer nat wordt en uitdroogt is ze 100% waterdicht en zijn alle mogelijke gaatjes gedicht. Het canvas werd behandeld om het te beschermen tegen vuil, UV-stralen en schimmel. Deze behandeling maakt het canvas schimmelwerend maar niet schimmelresistent! Als het canvas vochtig blijft op een plaats waar zich schimmel kan vormen dan zal er zich uiteindelijk ook schimmelvorming voordoen. Als je je tent naast een haag of onder een boom opzet dan zal er zich na verloop van tijd schimmel vormen op het tentdoek. Daarom is het belangrijk om in eerste instantie een goede plaats uit te zoeken om je tent op te zetten.

De voordelen van een katoenen tent:

- Sterk materiaal
- Ademend materiaal

Nadelen van een katoenen tent:

- Droogt traag
- Gevoelig voor vuil en schimmel

## Onderhoud

- De tent moet helemaal droog zijn voor het opbergen.
- Laat de tent nooit langer dan twee dagen liggen als ze nog nat is want dan vormt er zich schimmel op het tentdoek in de vorm van klein zwarte puntjes die moeilijk tot niet te verwijderen zijn.
- Het canvas werd behandeld met schimmel- en waterafstotende middelen die je tent vier tot zes maanden beschermen. Hierna moet je de tent zelf opnieuw behandelen om ze te blijven beschermen.
- Het onderhouden van je Sibley tent begint al vanaf de opzet. Het verkeerd opzetten van je tent zorgt hoe dan ook voor problemen die mogelijks tot schade leiden. Daarom is het belangrijk om dagelijks de spanning op de touwen te controleren.
- Probeer het tentdoek zo proper mogelijk te houden en wees er snel bij om nieuwe vlekken te verwijderen. Stof en modder kunnen het best verwijderd worden met een harde borstel eens het tentdoek droog is.

## Levensduur

De levensduur van je tent hangt van verschillende factoren af zoals luchtvervuiling, natuurlijk vuil (vogeluitwerpselen, zand, zout water, etc.), UV-straling, ... Ook menselijk afval (opsattend vet bij het koken, wijnvlekken, zonnecrème, etc.) kan nefast zijn voor het tentdoek. Als er goed voor gezorgd wordt kan je tent zeker 60 weken en langer gebruikt worden.

## Ritssluitingen

Ritssluitingen krijgen soms extreme spanningen te verduren. Deze spanningen worden veroorzaakt door personen of voorwerpen die tegen het doek aanleunen, door wind of door het verkeerd opzetten van de tent. Zo draag je zorg voor je ritssluitingen:

- Sluit alle ritssluitingen voordat je de tent opzet.
- Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de ritsen.
- Behandel de ritsen van tijd tot tijd met siliconen.
- Controleer altijd je ritssluitingen voordat je de tent opzet, want na gebruik vallen ze niet meer onder de garantie.

## Schimmel en vlekken

Door onvoldoende verluchting kan er zich schimmel op het tentdoek voordoen. Het is van vitaal belang dat de tent volledig droog is voor je ze opbergt. Als je de tent toch nat moet afbreken, zorg er dan zeker voor dat je eerst stof en modder verwijderd en dat je ze binnen de 48 uur te drogen legt. Om schimmelvorming zoveel mogelijk te voorkomen moet je:

- de tent altijd droog opbergen,
- beginnende schimmelvlekjes meteen verwijderen met een zachte borstel of spons en proper water. Gebruik enkel producten die voorbestemd zijn voor het reinigen van katoenen tentdoeken want andere chemische producten kunnen gaten in het doek maken! Vergeet ook zeker je tent niet opnieuw te impregneren nadat je het doek schoongemaakt hebt.

## Lekken

Een katoenen doek kan, als het nieuw is, nog wat water doorlaten langs de naden. Nadat het canvas voor het eerst nat geweest en opnieuw gedroogd is heeft het zichzelf waterdicht gemaakt doordat het wat uitgezet is. Kleine onschuldige vlekjes kunnen zich op het doek vormen maar veroorzaken geen schade. Het canvas moet van tijd tot tijd opnieuw behandeld worden met een impregneermiddel om het waterdicht te houden en om de levensduur van je tent te verlengen. Hiervoor zijn heel wat goede producten op de markt en ook in ons gamma kun je er vinden.