



### **INSTRUCCIONES PARA MONTAR UNA TIENDA PATRULLA:**

- 1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que tienes los componentes necesarios para montar la tienda.
- 2) Desenrolla la tela de fondo en un suelo plano, sin objetos duros o afilados (fig. 1) y fija la tienda al suelo utilizando las piquetas pequeñas.
- 3) La primera vez que montas la tienda puede ser que todavía tengas que sujetar los vientos a la tienda. Sujeta el extremo sin anti deslizamiento a uno de los lazos abajo en el techo. Ahora clava las piquetes robustas en el suelo y fija el otro extremo de los vientos a la piqueta con la que corresponde. Asegúrate de que los elementos anti deslizamiento estén a unos 50 cm de la lona, así que todavía pudieras tensar los vientos.



- 4) Fija los mástiles centrales al mástil horizontal y sujétalos al techo de la tienda (fig. 2, 3 en 4).
- 5) Monta la tienda por dos. Abre las cremalleras de la puerta, entra en la tienda y asegúrate de que la tienda no mueva mientras que la otra persona fija tanto las cuatro esquinas al suelo como la parte frontera y la parte trasera de la tienda. (fig. 5).
- 6) Cierra las cremalleras. Coge los vientos que están alineados con las costuras y sujétalos al suelo. Asegúrate de que la tensión esté uniformemente distribuida sobre los vientos. Evita poner tensión en las cremalleras.

7) Monta los cuatro pilares de esquina (fig.6).

8) Cierra las cremalleras si no utilizas la tienda y todavía está montada.

